


**Нейтральная передача [N]:** трансмиссия переходит на нейтральную передачу (**[N]**), когда Вы переводите ключ зажигания в положение ON.

**Если трансмиссия не переходит на нейтральную передачу, когда Вы включаете зажигание:**

- ▶ Поверните ключ зажигания в положение OFF, а потом — снова в положение ON.
- ▶ Если нейтральная передача все еще не включилась:  **стр. 105**  
Вы можете услышать щелчки, когда трансмиссия переходит на нейтральную передачу. Это нормальное явление.

**Вы можете переключать трансмиссию между режимами «N» и «D», когда:**

- ▶ мотоцикл остановлен, а двигатель работает на холостых оборотах. Вы не сможете переключить трансмиссию с «D» на «N» или наоборот, если колеса мотоцикла вращаются.
- ▶ дроссельная заслонка полностью закрыта.  
Вы не сможете переключиться с нейтральной передачи на «D», если дроссельная заслонка хоть немного открыта.
- ▶ боковой упор поднят.

**ВНИМАНИЕ**

- Чтобы не повредить механизм двойного сцепления, не применяйте ручку акселератора для удержания мотоцикла на крутом подъеме.