

Моторное масло ► Долив моторного масла

Долив моторного масла

Если уровень масла находится на метке минимального уровня или ниже ее, необходимо долить рекомендованное моторное масло в картер двигателя. ►стр.62

1. Открутите крышку картера и залейте в горловину рекомендованное моторное масло до уровня верхней отметки на щупе.
 - Чтобы проверить уровень масла, установите мотоцикл вертикально на ровной горизонтальной площадке.
 - Запрещается заливать моторное масло ВЫШЕ метки максимального уровня на щупе.
 - Не допускайте попадания посторонних материалов в горловину.
 - Немедленно вытирайте пролитое масло.

2. Установите на место крышку-щуп маслозаливной горловины и плотно заверните ее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа двигателя при недостаточном или избыточном уровне моторного масла может привести к поломке двигателя. Запрещается смешивать моторные масла разных марок и сортов. Это может отрицательно сказаться на смазке и эффективности работы сцепления.

Рекомендации по выбору моторного масла см. в разделе «Основы правильного обслуживания». ►стр.62