

Приводная цепь

Проверка натяжения

Прогиб цепи проверяется на различных участках цепи в нескольких точках между звездочками. Если прогиб увеличен только в некоторых секторах цепи, это означает, что несколько звеньев сместились или заедают.

В таком случае сертифицированный дилер Honda должен проверить состояние цепи.

1. Установите мотоцикл на боковой упор на ровной горизонтальной площадке.
2. Остановите двигатель и переведите трансмиссию на нейтраль.
3. Проверьте прогиб нижней части цепи в средней ее части между звездочками.

Прогиб приводной цепи

NC750XA/XD: 30 – 40 мм

NC750SA: 25 – 35 мм

▶ Не пользуйтесь мотоциклом, если прогиб цепи превышает 60 мм (NC750XA/XD) или 50 см (NC750SA).

4. Прокатите мотоцикл вперед и убедитесь, что цепь движется плавно.
5. Проверьте звездочки. ➤стр.63
6. Выполните очистку и смазку приводной цепи. ➤стр.64

