

Горит или мигает световой сигнализатор...

...Падения давления масла

Если сигнализатор падения давления масла включился на ходу, остановитесь в безопасном месте и заглушите двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Движение с включенным сигнализатором может сильно повредить двигатель мотоцикла.

1. Проверьте уровень масла в двигателе и долейте его при необходимости. ➤ стр.75
2. Запустите двигатель.
 - ▶ Вы можете продолжить движение, только убедившись, что сигнализатор падения давления масла не горит.

Резкое ускорение может вызвать кратковременное включение сигнализатора, особенно если уровень масла находится вблизи минимальной отметки. Если сигнализатор продолжает гореть при нормальном уровне масла, остановите двигатель и свяжитесь с официальным дилером Honda.

Если уровень масла в двигателе начал быстро снижаться, это означает, что в системе смазки появилась утечка или другая серьезная неисправность. При первой же возможности обратитесь на официальную станцию техобслуживания компании Honda для диагностики системы.

... (MIL) Нарушения работы PGM-FI (системы программированного впрыска топлива)

Если сигнализатор PGM-FI загорелся на ходу, это означает, что в системе впрыска появилась серьезная неисправность. Снизьте скорость и доставьте мотоцикл в сервисный центр официального дилера Honda для проверки.