

Если символ «←» на индикаторе трансмиссии мигает во время движения:

(только для NC750XD)

Это может говорить о проблеме в работе механизма двойного сцепления и трансмиссии. В таком случае, при первой же возможности остановите мотоцикл и доставьте его на официальную станцию техобслуживания дилера Honda.

Если ехать к сервисной станции Honda недалеко, Вы можете попробовать добраться туда своим ходом. Для этого соблюдайте изложенные ниже указания.

1. Установите ключ зажигания в OFF.
2. Поверните ключ в положение ON и запустите двигатель.

Если запустить двигатель не удалось:

Переведите ключ в позицию OFF и немного прокатите мотоцикл вперед-назад, чтобы разблокировать сцепление. Потом снова переведите ключ в положение ON и попробуйте запустить двигатель еще раз.

Если Вам снова не удалось запустить двигатель:

Запустите двигатель, одновременно нажав рычаг или педаль тормоза.

Если Вы можете переключиться из «N» в «D»:

Когда в окне индикатора передач появится номер включенной передачи, Вы сможете продолжить движение на этой передаче. Доставьте мотоцикл на сервисную станцию Honda для проверки, двигаясь с безопасной скоростью.

Если Вы не можете переключиться из «N» в «D», и при этом мигает индикатор «←»:

Характер повреждения трансмиссии не позволяет возобновить движение. Обратитесь в службу эвакуации транспортных средств, чтобы доставить мотоцикл на сервисную станцию.