

Главный предохранитель



1. Откройте багажный отсек. ► стр.49
2. Откройте аккумуляторный отсек.
► стр.70

3. Вытащите аккумуляторную батарею.
► стр.74
4. Отсоедините колодку разъема электромагнитного выключателя стартера.
5. При помощи пинцета из комплекта инструментов выньте главный предохранитель. Если он перегорел, замените его запасным предохранителем такого же номинала.
► Запасной предохранитель закреплен на корпусе электромагнитного выключателя стартера.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель снова перегорел, то это означает, что в электрооборудовании Вашего мотоцикла появилась неисправность. Обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки электрических систем мотоцикла.