

Приборы, органы управления и другое оборудование

Выключатель зажигания

Фара остается включенной, пока ключ находится в замке зажигания в положении ON. Оставление мотоцикла с включенным зажиганием и выключенным двигателем приведет к разряду аккумуляторной батареи. Запрещается поворачивать ключ зажигания во время езды.

Аварийный выключатель двигателя

Используйте выключатель двигателя только в экстренных случаях. Его использование при езде приведет к внезапной остановке двигателя, что может стать причиной возникновения аварийной ситуации. Поэтому, если Вы вынуждены произвести аварийную остановку, остановите мотоцикл или уменьшите скорость до минимума.

Если для остановки двигателя Вы воспользовались аварийным выключателем двигателя, обязательно установите ключ в замке зажигания в положение OFF, иначе Вы рискуете разрядить аккумуляторную батарею

Одометр

При достижении общего пробега в 999 999 км дисплей останавливается на показателях «999,999» и не меняет их вне зависимости от фактического значения пробега.

Счетчик пробега за поездку

Когда пройденное расстояние превышает 999,9 км, счетчики расстояния «А» и «В» меняют показания на «0,0», и начинают отсчет расстояния сначала. В случае сброса счетчика пробега «А» указатели среднего расхода топлива и расхода топлива также будут сброшены.