

А

ABS (антиблокировочная система).....	13
ABS, индикатор.....	32, 104
Аварийной остановки, сигнал.....	34, 36
Аварийный выключатель топливной системы	
Боковой упор.....	86
Датчик наклона.....	126
Автоматическая трансмиссия	
Индикаторы.....	29
Переключатели.....	36, 37
Режимы.....	29, 42, 43, 44, 45, 46
Аккумуляторная батарея.....	60, 74
АТ/МТ, переключатель.....	37, 45

Б

Багажный отсек.....	49
Бензин.....	48, 127
Блокировка руля.....	35
Боковой упор.....	86

В

Важные предостережения.....	11
Вентиляционная трубка картера.....	95

Ветровой щиток.....	98
Воздушный фильтр.....	68
Выключатель зажигания.....	35, 37, 38

Г

Габаритные фонари.....	118, 119
Газоголь.....	127
Герметизационный набор.....	107

Д

Двигатель	
Аварийный выключатель.....	34, 37, 38, 125
Запуск двигателя.....	38
Масляный фильтр двигателя.....	77
Моторное масло.....	62, 75
Остановка двигателя.....	40, 125
Перегрев двигателя.....	102
Серийный номер.....	134
Держатель шлема.....	52
Документы.....	51, 126
Дополнительное оборудование.....	16