

**З**

Заднее седло.....	47
Заправка.....	47
Запуск двигателя.....	38
Звуковой сигнал.....	34, 37

**И**

Идентификационные номера.....	134
Индикаторы, световые.....	32, 33
PGM-FI (MIL).....	32, 103
Антиблокировочной системы (ABS).....	32, 104
Давления моторного масла.....	32, 103
Дальнего света.....	33
Иммобилайзера (HISS).....	33, 101
Нейтрали.....	33
Перегрева двигателя.....	28, 94
Стояночного тормоза.....	33, 36
Трансмиссии.....	29
Иммобилайзер (HISS).....	101, 125
Индикатор.....	33, 101, 125
Использование спиртосодержащих видов топлива.....	127

**К**

Каталитический нейтрализатор.....	128
Ключ зажигания.....	124
Кнопка запуска двигателя.....	34, 37, 38
Кнопки и переключатели.....	34
Колеса	
Заднее.....	111
Переднее.....	108
Комплект инструментов.....	41, 69
Концевой выключатель стоп-сигнала.....	98
Коробка передач с двумя сцеплениями	
Автоматический режим (АТ).....	44
Индикатор «D».....	29, 45
Индикатор «S».....	29, 45
Нейтраль.....	33, 43, 105
Номер передачи.....	29
Передачи.....	46
Переключение режимов.....	45
Переключатель «АТ/МТ».....	37, 45
Переключатель «N-D».....	37, 45
Переключатель трансмиссии (+/-).....	36, 46
Ручной режим (МТ).....	44