

エンジン始動

始動するには、エンジン・冷却水の温度にかかわらず、次の手順で行ってください。

アドバイス

- ・スタータスイッチを押して5秒以内でエンジンがかからないときは、一度メインスイッチをOFFにしてください。その後バッテリー電圧回復のため10秒ほど経ってからやり直してください。
- ・無用な空ぶかしや長時間のアイドリングはエンジンやマフラー、触媒装置に悪影響を与えます。
- ・万一転倒した場合は、一旦メインスイッチをOFFにしてください。再度走行を行う際は、各部の損傷状態や、走行に支障が無いかを十分に確認してください。

- 1 メインスタンドを立てる。 **▶P.6**
- 2 メインスイッチをONに回す。

