

こんなときは

エンジンが始動しない	P. 73
オーバーヒート	P. 74
警告灯が点灯 / 点滅	P. 75
PGM-FI 警告灯	P. 75
速度警告灯	P. 75
その他の故障表示	P. 76
燃料計の故障表示	P. 76
アイドリングストップ・システムが正しく作動しない	P. 77
電装部品のトラブル	P. 80
ヒューズ切れ	P. 80
エンジンが一時的に不調になる	P. 81