

タ	タイヤの点検	44	フ	服装(安全運転のために)	7
	正しい運転操作	24		ブリーザードレン	53
	正しい走りかた	28		フレーム号機	57
チ	地球環境の保護について	56		ブレーキの点検	40
	駐車(安全運転のために)	10		ブレーキロックレバー	22
テ	定期点検	38	ハ	ヘッドライト上下切換えスイッチ	16
				ヘルメットホルダ	20
ト	止まりかた	30	ホ	方向指示器スイッチ	16
	トランスミッションオイルの量の点検	51		方向指示器表示灯	13
ニ	日常点検	36		保管のしかた	55
	日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	34		ホーンスイッチ	16
	荷物(安全運転のために)	9	マ	マフラの純正マークについて	56
ネ	燃料残量警告灯	13	メ	メインスイッチ	14
	燃料の補給	23		メータの見かた、使いかた	13
ノ	乗りかた(安全運転のために)	8		メンテナンスを安全に行うために	32
ハ	バッテリー	48	ユ	U字ロック格納場所	21
	ハンドルロック	17	レ	冷却水の量の点検	46
ヒ	ヒューズ	50		冷却水の補給	46
	表示灯	13		連動ブレーキシステム	14