

# 目次

---

メンテナンスを安全に行うために	84
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	87
日常点検	89
定期点検	92
簡単なメンテナンス	93
ブレーキ	94
前輪ブレーキ	94
ブレーキ液の量の点検	94
ブレーキパッドの摩耗の点検	95
後輪ブレーキ	96
ブレーキ液の量の点検	96
ブレーキパッドの摩耗の点検	97
パーキングブレーキ	98
タイヤ	99
空気圧の点検	99
亀裂と損傷の点検	100
異状な摩耗の点検	101
溝の深さの点検	101
交換タイヤの選択について	102

エンジンオイル	103
オイル量の点検	103
オイルの補給	105
冷却水	109
冷却水量の点検	109
冷却水の補給	110
バッテリー	117
バッテリーターミナル部の清掃	118
バッテリーの取付け、取外し	119
ヒューズ	122
ヒューズの点検、交換	122
エアクリーナ	125
エアクリーナエレメントの点検	125
ケープル・ワイヤ類	125
ケープル・ワイヤ類の点検	125
ブリーザー	126
ブリーザードレンの清掃	126