
ニュートラルとオートマチックモード、6速マニュアルモードの切換え

N-D切換えスイッチの操作は、停車した状態でスロットルを完全に閉じてから行ってください。
N-D切換え中にスロットルを操作すると、エンジンが停止することがあります。



- DからNまたはNからDには、アイドリング状態以外では切換わりません。