

HFT (Human-Friendly Transmission)

オートマチックモード時のDモードとSモードの切換え

オートマチックモード選択時にシフトスイッチを押してDモードとSモードの切換えを行います。

《DモードからSモードへの切換え》

シフトスイッチ(一側)を一度押すとSモードに切り換わります。

《SモードからDモードへの切換え》

シフトスイッチ(+側)を一度押すとDモードに切り換わります。

