


## 《シフト制限》

6速マニュアルモードでのシフト操作時において、走行装置に支障をきたす場合、もしくはエンジン回転数がレブリミットを超える場合は変速できません。

### 知識

- シフトスイッチ1回の操作で、一段変速します。  
シフトスイッチを押したままでは連続で変速しません。続けて変速するときは、一度シフトスイッチから指を離して再び操作してください。
- 6速マニュアルモードでも低速になると自動的にシフトダウンします。

## HFTが故障したとき

各モードの切換えや6速マニュアルモード走行時のシフト操作が行えなくなったり、メータ内に“”表示が点滅することやHFTの故障をお知らせします。ただちにDN-01取扱店にご相談ください。

“”表示

