

アドバイス

- 水温警告灯が点灯したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

知識

- 水温警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。
- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより警告灯が点灯する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、またはエンジンが冷えるまで停止してください。