

装備の使いかた

ブレーキレバーの距離調整

この車には、ブレーキレバーとハンドルグリップの間隔を調整できるアジャスタが装備されています。

《調整のしかた》

ブレーキレバーを前方に押しながら、アジャスタの数字と合わせマークを合わせます。
レバーとグリップの距離は、“1”の位置が最大、“6”の位置が最小です。

