

《シフト制限》

6速マニュアルモードでのシフト操作時において、走行装置に支障をきたす場合、もしくはエンジンの回転数がレブリミットを超える場合は変速できません。

🏍️ アドバイス

- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにDN-01取扱店で調べましょう。
- 滑りやすい路面では、シフトダウンする際にタイヤのスリップを招くことがありますので十分注意してください。

🎓 知識

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

《慣らし運転》

適切な慣らし運転を行うと、その後のお車の性能を良い状態に保つことができます。
この車は乗り始めてから500 kmを走行するまでは急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。