

# 簡単なメンテナンス

## ブレーキ

### 前輪ブレーキ

#### 《ブレーキ液の量の点検》

平坦地で車体を垂直にして、ハンドルを動かし、リザーバタンクキャップ上面を水平にします。液面が下限(LOWER)以上にあることを確認してください。

液面が下限以下の場合にはブレーキパッドの摩耗が考えられます。パッドの摩耗の点検を行ってください。(次ページ参照)

ブレーキパッドが摩耗していない場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。異状箇所の修理やブレーキ液の補充はDN-01取扱店にご相談ください。

指定ブレーキ液

Honda純正ブレーキフルード DOT 4

#### アドバイス

● 銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。

銘柄の異なるブレーキ液を使用すると、ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

