

《ブレーキパッドの摩耗の点検》

左右のブレーキキャリパーを同時に点検します。
ブレーキキャリパーの下側からのぞいて、パッドの
摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、
パッドの摩耗限界です。
摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時
に交換してください。
ブレーキパッドの交換は、DN-01取扱店にご相談
ください。

