

### 《ブレーキパッドの摩耗の点検》

ブレーキキャリパーの後側にある、パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したたら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。

ブレーキパッドの交換は、DN-01取扱店にご相談ください。

