

# 簡単なメンテナンス

## 補給のしかた

- 右サイドカバーを外します。(103 ページ参照)
- 平坦地でエンジンを3~5分間アイドリングさせます。
- エンジン停止2~3分後にオイルレベルゲージ、オイルフィラーチャップを外します。
- 布等でオイルレベルゲージに付いたオイルを拭きます。
- 車体を垂直にして、オイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルをオイルレベルゲージの上限まで補給します。

補給するときは、オイル注入口からごみなどが入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。

- オイルレベルゲージ、オイルフィラーチャップを確実に取付けます。
- 右サイドカバーを取付けます。(104 ページ参照)

## アドバイス

- オイルは規定量よりも多くても少なくとも、エンジンに悪影響を与えます。

オイルレベルゲージ オイルフィラーチャップ

