

簡単なメンテナンス

9. リザーバタンクのキャップを外します。
10. 平坦地で車体を垂直にし、リザーバタンクの上限まで冷却水を補給します。
11. キャップ、右リヤカウルを取付けます。

リザーバタンクのキャップ

