

## 簡単なメンテナンス

---

7. 左リヤカウルを後方にずらしながら、リヤフエンダからツメを外し左リヤカウルを取外します。

