

簡単なメンテナンス

メインヒューズ

1. リヤシートを取外します。(61ページ参照)
2. ヒューズホルダを開け、ヒューズが切れていないか確認します。
3. リヤシートを取付けます。

HFTヒューズ

1. リヤシートを取外します。(61ページ参照)
2. ヒューズホルダのカバーを開けます。
3. **HFTヒューズ**を引き抜き、**HFTヒューズ**が切れていないか確認します。スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。(123 ページ参照)
4. リヤシートを取付けます。

