

エンジンが始動しないとき

始動しないまままたは動かなくなったりしたときは、次の点を調べてください。

- エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか。
 - 燃料タンクにガソリンはありますか。
 - PGM-FI警告灯は点灯していませんか。
- 点灯している場合は、ただちにDN-01取扱店にご相談ください。

これらに該当しない場合は、次のことを行ってください。

1. パーキングブレーキグリップを手前に引き、後輪をロックします。(60ページ参照)
2. エンジンストップスイッチが“O”(RUN)になっっていることを確認します。
3. メインスイッチを“ON”にします。
4. ニュートラルになっていることを、ニュートラル表示灯で確認します。
5. スロットルグリップを全開にし、スタータスイッチを5秒間押します。

6. 次に73ページの始動要領でエンジンをかけてください。

7. エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合には、スロットルグリップを少し開けてください。

8. エンジンがかからないときには10秒間まってから、1から5までの手順を繰り返し返してください。

以上の手順を行ってもエンジンがかからない場合には、お近くのDN-01取扱店にご相談ください。

故障の修理

- お近くのDN-01取扱店にお申しつけください。
- むやみに修理しないで、早くDN-01取扱店で点検整備を受けることが、お車を長持ちさせる秘けつです。