

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 41
主要部品の脱着方法.....	P. 52
クリップ.....	P. 52
バッテリー.....	P. 53
フロントカバー.....	P. 54
エンジンオイル.....	P. 55
トランスミッションオイル.....	P. 58
ブレーキ.....	P. 60
ブリーザードレーン.....	P. 65
スロットル.....	P. 66