

オイルの量の点検

エンジンオイルの点検は、アイドリングストップモード切り換えスイッチを IDLING にして行ってください。

1. エンジンが冷えている場合は、3 ~ 5 分ほどアイドリングさせる。
2. メインスイッチを **O (Off)** にしてエンジンを止め、2 ~ 3 分間待つ。
3. 足場のしつかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
4. オイルレベルゲージを外す。
5. 布等でオイルレベルゲージについたオイルを拭く。
6. オイルレベルゲージをねじ込まずに差し込む。
7. オイルがオイルレベルゲージの上限と下限の間にあることを確認する。
8. オイルレベルゲージを取り付ける。

