

Honda SMART Key システム 前ページの続き

メインスイッチの解錠/施錠

メインスイッチの解錠

1 Honda SMART Key システムが作動可能状態であることを確認する。 **▶P.27**

2 メインスイッチを押す。

▶ 正常に認証が行われると、メインスイッチが解錠され、Honda SMART Key 警告灯が点灯します。

3 Honda SMART Key 警告灯が点灯している間に、メインスイッチを **▶** (On) にする。

▶ メインスイッチを押した後、約 20 秒以内にメインスイッチを **▶** (On) にしなかった場合、Honda SMART Key 警告灯が消灯し、方向指示器が 1 回点滅してから、メインスイッチが施錠されます。

Honda SMART Key システムが正しく作動しないとき **▶P.92**

Honda SMART Key を携帯していない人がメインスイッチを回そうとした場合、メインスイッチは空回りします。

メインスイッチが施錠した位置と違うときは、施錠した位置 (**○** (Off))、または **▶** (Lock)) に戻してください。

