

# アンサーバックシステム 前ページの続き

## ■ 使いかた

Honda SMART Key のアンサーバックスイッチを押す。

- ▶ メインスイッチが **I** (On) のときはアンサーバックシステムは機能しません。

メインスイッチが **O** (Off) または **L** (Lock) の位置で 10 日以上経過すると、アンサーバックシステムは作動停止状態になります。

アンサーバックシステムが作動可能な期間にアンサーバックスイッチを押して車両が信号を受信すると、アンサーバックシステムが作動停止状態になるまでの期間が、その時点から 10 日間延長されます。

システムの作動停止状態を解除するには、メインスイッチを一度 **I** (On) にしてください。

- ▶ メインスイッチを解錠するには **▶P.28**

### アドバイス

車のバッテリーが弱っているときはアンサーバックシステムが作動しないことがあります。