

Honda SMART Key 警告灯

■ Honda SMART Key 警告灯が 5 回点滅したとき

Honda SMART Key のボタン電池を交換してください。▶ P. 77

■ メインスイッチの位置が (On) の状態で Honda SMART Key 警告灯が点滅したとき

メインスイッチが (On) のとき車両と Honda SMART Key の通信が途切れると Honda SMART Key 警告灯が点滅します。以下の場合、通信が途切れることがあります。

- 強い電波やノイズの影響
 - 走行中の Honda SMART Key の紛失
- 但しアイドリングストップ・システムの作動以外で、エンジンが停止するまでは操作に影響はありません。

Honda SMART Key 警告灯が点滅中にメインスイッチの位置を SEAT、○(Off) または (Lock) にすると、Honda SMART Key 警告灯の点滅が約 20 秒間速くなります。その後自動的に消灯し、メインスイッチが施錠されます。

▶ この機能の最初と最後を方向指示器の点滅でお知らせします。

メインスイッチを 2 秒以上押し続けることでもこの点滅を解除できます。点滅を解除するとメインスイッチは施錠されます。

Honda SMART Key がない場合、別の方法でメインスイッチを解除することができます。▶ P. 85