


Motorun alıřtırılması

Ařağıdaki prosedürü kullanarak, motorun soğuk ya da sıcak olduğuna bakmaksızın, motosikletinizi alıřtırınız.

Bu motosiklet yan ayak ateřleme kesme sistemi ile donatılmıştır.

- ▶ Yan ayak indirilmişse motor alıřtırılmaz.
- ▶ Motor alıřırken yan ayağı indirirseniz, motor kendiliğinden kapanır.

DİKKAT

- Eğer motor 5 saniye içinde alıřmazsa, kontak anahtarını  (Kapalı) konumuna getiriniz, motoru alıřtırmayı tekrar denemeden önce akü voltajının yenilenmesi için 10 saniye bekleyiniz.
- Uzun süre hızlı rölantide kalmak ve motora devir yaptırmak motora ve egzoz sistemine zarar verebilir.
- Eğer gaz kelebeğı tamamen açıksa motor alıřmayacaktır.

Eğer motosikleti 2,500 m'nin üstündeki rakımlarda kullanmayı planlıyorsanız, tavsiye için bayinize başvurunuz.

DİKKAT

Eğer motosiklet başlangıç noktasından 2,000 m daha yüksek veya daha alçak bir yere taşınırsa, bu yeni rakımda yeterli motor performansı elde edemeyebilirsiniz. Motosikleti taşımadan önce servisimize başvurunuz.