

Motor çalışmazsa:

- ① Gazı 5 saniyeliğine sonuna kadar açıp marş düğmesine basınız.
- ② Normal çalıştırma işlemini izleyiniz.
- ③ Motor çalışırsa, rölantinin dengesiz olması durumunda gazı hafifçe açınız.
- ④ Motor çalışmazsa, 10 saniye bekleyip ① & ②. adımları tekrar ediniz.

Motor Çalışmazsa ➔ S.79