

11. Tahliye civatasına yeni sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye civatasını sıkınız.

**Tork:** 24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lbf·ft)

12. Karteri tavsiye edilen yağ (► S.50, 102) ile doldurunuz ve yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu takınız.

**Gerekli yağ**

**Yağ değiştirildiğinde & filtre süzgeci temizlendiğinde:**

0,7 litre

**Sadece yağ değiştirildiğinde :**

0,7 litre

13. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 64
14. Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.