

Akünün Bitmesi

Motosiklet akü şarj cihazını kullanarak aküyü şarj ediniz.

Şarj yapmadan önce aküyü motosikletten çıkarınız.



Otomobil tipi bir akü şarj cihazı kullanmayınız, bu kalıcı hasara sebep olacak şekilde motosiklet aküsünün aşırı ısınmasına sebep olabilir. Şarj etmenin ardından akü normale dönmüyorsa, servisimize başvurunuz.

DİKKAT

Otomobil aküsü kullanarak takviye ile çalıştırma motosikletinizin elektrik sistemine zarar verebilir ve bu yüzden tavsiye edilmez. Ayrıca iterek çalıştırma da tavsiye edilmez.

Ampulün Patlaması

Patlak bir ampulü değiştirmek için aşağıdaki prosedürü takip ediniz.

Kontağı  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumuna getiriniz.

Değiştirmeden önce ampulün soğumasını bekleyiniz. Belirtilen güçteki ampullerin dışında ampul kullanmayınız. Sürüşten önce değiştirilen

Ampulün Watt değeri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız. ➤ S. 103