

■ スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
⇒ P. 26
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
▶ 点灯している場合は、ただちに Honda 販売店にご相談ください。

これらに該当しない場合は、次の方法を試してください。

1. スロットルグリップを全開にし、スタータースイッチを 5 秒間押す。
2. 通常手順(2～4)でエンジンをかける。
⇒ P. 26
3. エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合はスロットルグリップを少し(3 mm 程度)開ける。
エンジンがかからないときは 10 秒間待ってから、1. と 2. の手順を繰り返す。

■ スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- ヒューズが切れていないか ⇒ P. 73
 - バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ⇒ P. 43
- これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。