

## ■ エンジンの再始動

アイドリングストップ表示灯の点滅を確認し、スロットルグリップを回す。

- ▶ アイドリングストップ表示灯が点滅していないとスロットルグリップを回しても、エンジンは再始動しません。

## ■ スロットルグリップを回してもエンジンが始動しないときは **▶P.75**

### アドバイス

アイドリングストップ・システムが作動しエンジンが停止した状態でもヘッドライトは点灯しています。

バッテリーが弱っている際はこの状態が続くと、バッテリーがあがって再始動できなくなるおそれがあります。バッテリーが弱っているときは、アイドリングダストツブモード切り換えスイッチをIDLINGにし、アイドリングダストツブしないようにしてください。

バッテリーの点検は6か月ごとにHonda 販売店で行ってください。