

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 41
主要部品の脱着方法.....	P. 52
クリップ.....	P. 52
バッテリー.....	P. 53
バッテリー-メンテナンススリッド.....	P. 54
エンジンオイル.....	P. 55
トランスミッションオイル.....	P. 57
冷却水.....	P. 59
ブレーキ.....	P. 61
ブリーザードレイン.....	P. 66
スロットル.....	P. 67