

こんなときは

エンジンが始動しない	P. 69
オーバーヒート	P. 70
警告灯が点灯 / 点滅	P. 71
PGM-FI 警告灯	P. 71
速度警告灯	P. 71
その他の故障表示	P. 72
燃料計の故障表示	P. 72
アイドリングストップ・システムが正しく作動しない	P. 73
電装部品のトラブル	P. 76
ヒューズ切れ	P. 76
エンジンが一時的に不調になる	P. 77