

スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
⇒ P. 28
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
- ▶ 点灯している場合は、ただちに Honda 販売店にご相談ください。

スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- ヒューズが切れていないか ⇒ P. 45
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ⇒ P. 44
- ▶ バッテリーあがり、スターターモーターが回らないときは、キックスターターによる始動を試みましょう。

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。