

アルミ部品

アルミ部品は土や泥、あるいは塩分によつて腐食します。傷をつけないように、取り扱いについては次のことに注意してください。

- 硬いブラシやスチールウールを使用しない
- アルミニホールはすり当てるのを避け、縁石などに乗り上げる際は変形に注意する

樹脂部品

傷やひび割れ等を防ぐため、取り扱いについては次のことに注意してください。

- 清掃するときは多量の水を使って、やわらかい布やスポンジで汚れを落とす
- 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使用し、十分な水で洗剤を洗い流す
- メーター、フェアリング、ヘッドライトレンズなどの樹脂部品にガソリン、ブレーキ液、クリーナーなどのがからぬないようにする

エキゾーストパイプ、マフラー

エキゾーストパイプ、マフラーが塗装されている場合は、ステンレス用台所洗剤や市販のコソノパウンドを使用しないでください。塗装面の清掃には中性洗剤を使用してください。もし、塗装処理しているかわからぬ場合は、Honda 販売店にご相談ください。

アドバイス

ステンレス鋼を使用している場合でも、塗装をするものもあります。目立たないところでくもりや傷、色むらなどが生じないか確認してください。