

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。

また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 30
主要部品の操作・脱着方法.....	P. 39
バッテリー.....	P. 39
エンジンオイル.....	P. 40
トランスミッションオイル.....	P. 41
ブレーキ.....	P. 42
エアクリナー.....	P. 48
ブリーザー・ドレン.....	P. 49
スロットル.....	P. 50