

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Eğer periyodik bakım bakım gösterge lambası yanmadan gerçekleştirilirse, bakım gerçekleştirildikten sonra bakım gösterge lambasının sıfırlandığından emin olunuz.

Bakım gösterge lambasının sıfırlanması S.33

Bir sonraki bakıma kadar gidilebilecek tahmini mesafeyi kontrol edebilirsiniz.

Gidilebilecek tahmini mesafenin kontrol edilmesi S.32

Gidilebilecek tahmini mesafenin kontrol edilmesi

Bir sonraki yağ değişimi ve bakıma kadar gidilebilecek tahmini mesafeyi kontrol edebilirsiniz. **INFO A** düğmesi ile **INFO B** düğmesi aynı anda basıldığında, gidilebilecek tahmini mesafe ekranda görünür.



Yağ değişimine kadar gidilebilecek tahmini mesafe

Bakıma kadar gidilebilecek tahmini mesafe