

Yağ deęiřtirme uyarı lambası ve bakım gösterge lambasının sıfırlanması

- 1 Kontakı (Açık) konumuna getirirken **INFO A** düęmesi ve **INFO B** düęmesini basılı tutunuz ve yağ deęiřtirme uyarı lambası ve gidilebilecek tahmini mesafe yanıp sönene kadar **INFO A** düęmesi ile **INFO B** düęmesini basılı tutunuz.
 - Eęer düęmeye yaklaşık 30 saniye boyunca basılmazsa ekran otomatik olarak sıradan ekrana dönecektir.



- 2 **INFO B** düęmesine basınız. Yağ deęiřtirme uyarı lambası ve gidilebilecek tahmini mesafe sıfırlanır, bir sonraki yağ deęiřtirme aralıęı ekranda görüldükten sonra bakım gösterge lambası ve gidilebilecek tahmini mesafe yanıp sönmeye bařlar.
 - Eęer yağ deęiřtirme uyarı lambası ve gidilebilecek tahmini mesafe sıfırlanmayacak ise, **INFO A** düęmesine basınız.

