


1 Saat biçim ayarı:

Saat biçimini 12 saat veya 24 saat olarak değiştirebilirsiniz.

- 1 Konağı I (Açık) konumuna getiriniz.
- 2 [INFO A] düğmesi ve [INFO B] düğmesini basılı tutunuz, geçerli saat biçimi yanıp sönmeye başlayacaktır.



- 3 "12 sa" veya "24 sa" biçimlerinden birini seçmek için [INFO A] düğmesine basınız.



- 4 [INFO B] düğmesine basınız. Saat biçimi ayarlanır ve saat ayarı ekranına geri dönülür.

2 Saat ayarı:

- 1 İstenilen saat görüntüleninceye kadar [INFO A] düğmesine basınız.
 - ▶ Saati hızlı bir şekilde ileri almak için [INFO A] düğmesini basılı tutunuz.



- 2 [INFO B] düğmesine basınız. Dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.



- 3 İstenen saat görüntülenene kadar [INFO A] düğmesine basınız.
 - ▶ Dakikayı hızlı bir şekilde artırmak için [INFO A] düğmesini basılı tutunuz.

