

リヤカウル

《取外し》

1. シートを取外します。
2. リヤカウル取付けボルトを外します。
3. リヤカウルの前側を手前に引いてフックを外します。

《取付け》

1. リヤカウル前側のフックをセットします。
2. リヤカウル取付けボルトを締め付けます。
3. シートを取付けます。

