

Rölanti Durma Sistemi

(devam ediyor)

Motorun Yeniden Çalıştırılması

Rölantide Durma göstergesinin yanıp söndüğünü kontrol edin ve daha sonra gazı açın.

- ▶ Yanıp sönmüyorsa, gazı açsanız bile Rölanti Durma sistemi ile motoru yeniden çalıştıramazsınız.
- ▶ Motor Rölanti Durma sistemi tarafından durdurulduğunda, yan ayağı kullanırsanız yanıp sönen Rölanti Durma göstergesi söner veya yanıp sönmeyi durdurarak sürekli yanar, daha sonra gazı açsanız bile motor yeniden çalışmayacaktır.

Gaz Kelebeği Açıldığı Halde Motor Çalışmıyor: ➡ S. 80

UYARI

Motor, Rölantide Durma sistemi tarafından durdurulduktan sonra farlar yanık kalır. Akü boşalabilir ve motoru çalıştıramayabilirsiniz. Akü zayıfladığında Rölantide Durma svicini "IDLING" konumuna alınız ve Rölanti Durma sistemini kullanmayınız. Aküyü bir yetkili servisine kontrol ettirin.

Aküyü bakım programında belirtildiği gibi kontrol ettirmek için Honda yetkili servisine başvurunuz.

Bakım Programı: ➡ S. 42