

## Rölantide Durma Göstergesi Yanmıyor

Rölanti Durma göstergesi yanmadığında aşağıdaki işlemleri yapınız.

Rölantide Durma anahtarı "IDLING STOP" konumundaysa

Rölantide Durma svicini "IDLING STOP" konumuna alınız.

Motor soğuksa:

Motoru ısıtın.

Motor soğukken Rölantide Durma sistemi çalışmaz.

Motor çalıştırıldıktan sonra motosikleti sürmediyseniz:

Motosikleti 10 km/s'nin (6 mil/s) üstünde hızlarda sürünüz. Motosikleti sürmeden Rölanti Durma sistemi çalışmaz.

PGM-FI Sistemi arıza ikaz lambası (MIL) yanarsa:

PGM-FI arıza ikaz lambası (MIL) yandığında Rölantide Durma sistemi motorun korunması için çalışmaz. Servisinize başvurunuz.

Akü voltajı düşükse:

Motosikleti bir süre sürünüz, daha sonra motoru durdurunuz ve standart motoru çalıştırma prosedürüne (➔ S. 29) bakarak motoru marş düğmesi ile yeniden çalıştırınız. Akü voltajı düşükse, Rölantide Durma sistemi çalışmayabilir. Bu durumda, yetkili servise başvurunuz.