

## Gaz Kelebeği Açıldığı Halde Motor Çalışmıyor

Gaz kelebeği açılrsa dahi motor çalışmıyorsa, aşağıdaki işlemleri yapınız.

**Yan ayak indirildiyse:**

Motor, Rölantide Durma sistemi tarafından durdurulursa, yan ayağı indirirseniz, yanıp sönen Rölantide Durma göstergesi söner veya yanıp sönmeyi bırakarak sürekli yanar ve Rölantide Durma sistemi iptal olur. Standart motoru çalıştırma prosedürüne (► S.29) bakarak motoru marş düğmesi ile yeniden çalıştırınız.

**Rölantide Durma anahtarı“IDLING STOP” konumundayrsa**

Motor Rölantide Durma Sistemi tarafından durdurulurken, Rölantide

Durma svicini IDLING konumuna getirirseniz, Rölantide Durma Sistemi iptaledilecektir.

Standart motoru çalıştırma prosedürüne (► S.29) bakarak motoru marş düğmesi ile yeniden çalıştırınız.

Rölantide Durma lambası yanıp sönyör (Rölantide Durma svici IDLING STOP konumunda), ancak gaz kelebeği açılrsa dahi motor çalışmıyorsa, aşağıdaki işlemleri yapınız.

**Zayıf (veya boş) akü veya akü kutup başı gevşek:**

Aküyü ve akü terminallerini kontrol edin. Akü zayıf ise, yetkili servisimize başvurunuz.